


ПАД ИЗ МИКРОВОЛОКНА ДЛЯ ЧИСТКИ СТЕКОЛ, ДЛЯ РУЧНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ПАДА, 30 CM

Высококачественный пад из микроволокна подходит к ручному держателю пада. Тщательно очищает любые блестящие поверхности, не оставляя на них полос и ворсинок.



№ для заказа

6.999-142.0

Технические характеристики

Программа		ADVANCED
Тип текстиля		Текстиль многократного применения
Текстильный материал		80% полиэстер / 20% полиамид
Способ изготовления		Кругловязанный трикотаж
Температура стирки	°C	макс. 60
Рекомендация по стирке	°C	60
Температура сушки	°C	60
Число моечных циклов*		прим. 100
Количество	шт.	5
Упаковочная единица	шт.	5
Масса продукта / масса на м ²	г	37
Размеры (Д × Ш)	см	30 × 12



Метод разбрызгивания

Несколько раз нажав на рычаг пульверизатора, нанести чистящее средство на сухую или влажную салфетку и протереть ею поверхности. Дополнительная рабочая операция высушивания поверхности в большинстве случаев не требуется.



Метод предварительного увлажнения

Использовать технологию предварительного увлажнения чистящим средством в объеме, составляющем примерно 100 % собственного веса. Дополнительная рабочая операция высушивания поверхности в большинстве случаев не требуется.



Защитные перчатки

При работе с микроволоконными салфетками всегда используйте перчатки для защиты рук.

Свойства

- Очистка без образования полос и разводов
- Отсутствие ворсинок на очищенных поверхностях
- Оптимальная очистка стекол, зеркал или хромированной стали
- Высококачественный, долговечный материал
- Применение с держателем пада для достижения высокой производительности по площади
- Подходит к предлагаемому Kärcher ручному паду размером 30 см с липучкой

Инструкция по стирке

- Не стирать вместе с другими текстильными материалами
- Не использовать отбеливатели, кондиционеры для белья или сильнощелочные моющие средства
- Стирка или сушка при чрезмерно высоких температурах могут привести к повреждению волокон
- Перед стиркой как следует промыть уборочный текстиль
- Не сушить в сушильной машине